

Navodila za posodobitev programske sheme lahko glede na različno programsko opremo Tv-sprejemnika odstopajo od spodaj navedenih navodil.

Globo



Menu

Kanal skeniraj

Nastavitve skeniranja

Prikaži lcn da

Sortiraj avtomatsko LCN

menu

Hitro skeniranje

Začetna frekvenca 274,0 Mhz

Simbolna hitrost 6875 ks/s

Skeniraj QAM 64 Qam

Omrežno iskanje da

Išči +ok

V kolikor sprejemnik ne naloži programov po pravilnem vrstnem redu (Tv-lep ni na programskem mestu 8 ponovi celoten postopek še enkrat.

Amiko



Menu

Sistem

Prevzete nastavitve

Izbriši vse programe

Da

Inštalacija

Kabelska inštalacija

Index TP 87/90

Frekvenca 274,0
Simbolna hitrost 6875
Modulacija QUA64
LCN-log določi številko programa
Iskanje (zelená tipka)
Exit
Menu
Izbor
Ostale nastavitve
Prikaži podnapise avtomatsko Vklóp
Exit

V kolikor sprejemnik ne naloži programov po pravilnem vrstnem redu (Tv-lep ni na programskem mestu 8 ponovi celoten postopek še enkrat.

TechniSat



Menu
Nastavitve
Servisne nastavitve
Zbriši vse programe
Da
Obnovi tovarniške nastavitve
Da
Sledi reset sprejemnika avtomatsko se ugasne in ponovno prižge
Menu language Slovenian
Izbira države Slovenija
Tip zaslona 4:3 (katodni tv sprejemniki) 16:9 Lcd plazma, ..
Iskanje mreže
Rumena tipka (preskoči)
Še enkrat Rumena tipka (preskoči)
Zelena tipka dokončaj

V kolikor sprejemnik ne naloži programov po pravilnem vrstnem redu (Tv-lep ni na programskem mestu 8 ponovi celoten postopek še enkrat.

Philips

Hišica

Nastavitveni meni

Splošne nastavitve

Tovarniške nastavitve

Znova nastavi tv-sprejemnik

Sledi reset televizije izklop ponovni vklop

Slovenščina

Slovenija (v primeru, da je sprejemnik starejši od cca. 7 let tu izberi državo Finska, v tem primeru je potrebno kasneje zamenjati časovni pas GMT če prikazuje napačno uro +1H ali -1H)

Na stojalu

doma

izklop

Zdaj lahko začnete nameščati tv programe

Začetek

Namesti tv kanale

dalje

Kabel DVB-C

Nastavitev:

Iskanje frekvenc največ lahko tudi hitro v tem primeru sprejemnik zahteva omrežno frekvenco 274,0 Mhz

Vrsta znakov samodejno

Digitalni kanal vklop

Prosto + kodirano vklop

Končano

Začetek

V kolikor sprejemnik ne naloži programov po pravilnem vrstnem redu (Tv-lep ni na programskem mestu 8 ponovi celoten postopek še enkrat.

Po končanem postopku je s tipko (Sub-T, Subtitles, stl, sttl) potrebno aktivirati podnapise.

Philips 2 opcija

pritisnite tipko s simbolom HIŠICE (MENI)

- izberite NASTAVITEV oz. NASTAVITVENI MENI, potrdite s tipko OK

- izberite ISKANJE KANALOV, potrdite s tipko OK

- če TV sprejemnik vpraša po potrditvi izbire iskanja programov, izberite opcijo START ter jo potrdite s tipko OK

- izberite ZNOVA NAMESTI KANALE oz. PONOVA NASTAVITEV KANALOV, potrdite s tipko OK

- izbiri države ne spreminjate, če ni bilo težav s spremljanjem programov, v nasprotnem primeru izberite SLOVENIJA za novejša modele ter NEMČIJA oz. FINSKA za starejše modele. Po izbiri pritisnite tipko OK za potrditev

- izberite KABEL (DVB-C), potrdite s tipko OK

- izberite ZAČETEK oz. START ter začnite z iskanjem - s potrditvijo tipke OK

če TV sprejemnik vpraša po vnosu OMREŽNE FREKVENCE, vnesite 274,00MHz ter izberite OPRAVLJENO, kar potrdite s tipko OK

če TV sprejemnik vpraša po izbiri operaterja, izberite OSTALI, potrdite s tipko OK

če TV sprejemnik vpraša po načinu iskanja (analogni in digitalni, samo digitalni, samo analogni) izberite opcijo, ki jo želite, predlagamo SAMO DIGITALNI

•po končanem iskanju programov (iskanje lahko traja več minut) vam TV ponudi izbiro opcije ZAKLJUČEK, ki ga potrdite s tipko OK.

Po končanem postopku je s tipko (Sub-T, Subtitles, stl, sttl) potrebno aktivirati podnapise.

LG

Home

Možnosti

Tovarniške nastavitve

Da

Tv sprejemnik se resetira vklop izklop

Jezik Slovenščina

Za domačo uporabo

Država Slovenija (v primeru, da je sprejemnik starejši od cca. 7 let tu izberi državo Finska, v tem primeru je potrebno kasneje zamenjati časovni pas GMT če prikazuje napačno uro +1H ali -1H)

Ok

Kabel

Hitro (v kolikor sprejemnik zahteva frekvenco vpiši 274,0Mhz)

Samodejno oštevilčevanje programov (mora biti obkljukano če ponuja to možnost)

Ko sprejemnik dokonča skeniranje (kar lahko traja tudi 1h.) pritisni

Zapri

Ok

V kolikor sprejemnik ne naloži programov po pravilnem vrstnem redu (Tv-lep ni na programskem mestu 8 ponovi celoten postopek še enkrat.

Po končanem postopku je s tipko (Sub-T, Subtitles, stl, sttl) potrebno aktivirati podnapise.

Samsung

Menu

Sistem

Nastavitev

0000 (v kolikor je bil pin spremenjen za zaklepanje porno programov je potrebno vnesti pin, ki ga je določil uporabnik tv-sprejemnika)

Ko se tv sprejemnik resetira:

Slovenščina

Država Slovenija

Vir kanala Antena

Naprej

V tabeli izberi kabel ter digitalni in analogni sistem

Način Iskanje omrežja.

Po končanem postopku je s tipko (Sub-T, Subtitles, stl, sttl) potrebno aktivirati podnapise.

V kolikor sprejemnik ne naloži programov po pravilnem vrstnem redu (Tv-lep ni na programskem mestu 8 ponovi celoten postopek še enkrat.